

型號	WCSF 4881W · WTFF 4881WK	中繼用
	WCSF 4881H · WTGF 4881H	中繼用
	WCSF 4882W · WTFF 4882WK	端末用
	WCSF 4882H · WTGF 4882H	端末用
	WCSF 38809W · WTFF 38809W	電視端子
	WCSF 38809H · WTGF 38809H	電視端子
	W(白色) · WK(白色) · H(灰色)	


- 施工前請務必詳讀此施工說明書。
- 請務必向客戶說明商品，並將此說明書交給客戶。

接線圖

4881系列	<p>■ 同軸纜線的處理方法</p>	<p>■ 接線方法</p>	<p>■ 裝入接線盒</p> <p>● 裝入時請注意器具的上下方向</p> <p>注意事項 ● 電線的芯線外圍之編織線不可和芯線有短路情形。(如有短路情形、可能導致故障或使內部零件燒毀)</p>
4882系列	<p>■ 同軸纜線的處理方法</p>	<p>■ 接線方法</p>	<p>■ 裝入接線盒</p> <p>● 裝入時請注意器具的上下方向</p> <p>注意事項 ● 電線的芯線外圍之編織線不可和芯線有短路情形。(如有短路情形、可能導致故障或使內部零件燒毀)</p>
38809系列	<p>■ 同軸纜線的處理方法</p>	<p>■ 接線方法</p>	<p>■ 裝入接線盒</p> <p>● 裝入時請注意器具的上下方向</p> <p>注意事項 ● 電線的芯線外圍之編織線不可和芯線有短路情形。(如有短路情形、可能導致故障或使內部零件燒毀)</p>

接栓接頭施工方式

① 剝線規格




加工處理時請勿傷到芯線

② 編織線反折，套入固定環

③ 接栓接頭插入



④ 固定環壓接



型號	4881系列	4882系列	38809系列
用途	中繼用	端末用	電視端子
頻帶域	10MHz~2,602MHz	10MHz~2,602MHz	10MHz~2,602MHz
電路 (-----表示電流通過)	<p>電流容量 AC 30V 1A 以下 DC 15V 0.8A以下</p>	<p>電流容量 AC 30V 1A 以下 DC 15V 0.8A以下</p>	<p>電流容量 AC 30V 1A 以下 DC 15V 0.8A以下</p>