


使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

- 承蒙採用本商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管，必要時請再次閱讀。



型 式	WTDF 53546	WTDF 53546
	WTDF 53546	WTDF 53546
直 式	WTRF 53546W/H WTGF 53546H/MB	110 V AC
	WTDF 535462 WTRF 535462W/H WTGF 535462H/MB	220 V AC
橫 式	WTDF 535460 WTRF 535460W/H WTGF 535460H/MB	110 V AC
	WTDF 5354620 WTRF 5354620W/H WTGF 5354620H/MB	220 V AC

※各型號顏色標示:W(白色)H(灰色)MB(霧黑)

安全注意事項 請務必遵守



警告



禁止


- 請勿超過負載容量使用。否則會導致異常發熱、燒毀或火災。
- 定時開關為換氣扇專用，請勿使用於照明設備。



務必遵守

- 本器具非防水型商品，請確保無液體或洗劑侵入，否則恐有損壞、燒損等狀況發生。
- 進行任何施工時，請務必切斷電源。否則會導致觸電。

關於換氣扇定時旋鈕功能



調整設定換氣扇定時關閉時間


- ※由於周圍溫度、電壓等變化，定時時間也可能有所變化。
- ※標示刻度為參考值，實際使用上會有些許時間差異。
- ※定時時間請設定在刻度指示位置，勿停留在刻度和刻度之間，否則無法設定正確時間。

換氣扇持續作動

換氣扇定時操作方法

待機狀態 換氣扇 指示燈狀態(紅燈)

- | | | | | |
|---|---------|--|-----|----|
| 1 | 調整旋鈕時間 | | OFF | 滅燈 |
| 2 | 按下旋鈕 | | ON | 閃爍 |
| 3 | 定時時間到點後 | | OFF | 滅燈 |



- 【請注意】**
- 定時機能執行時，若欲重新設定時間，請先按下旋鈕（OFF），再重新執行步驟 **1** 調整時間 → 步驟 **2** 按下旋鈕（ON）。前後兩次按下旋鈕的間隔時間須超過1秒。
 - 若設定連續ON時，指示燈狀態為恆亮。

並非異常

- 在安靜環境中使用，若發出輕微的聲響並非故障，請安心使用。

維護

商品表面的髒汙請用柔軟的布沾中性洗劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。
請勿使用油漆稀釋劑或鹼性、酸性洗劑、去污劑或殺蟲劑等，恐導致故障或表面損傷。