


## 使用說明書

### 致施工者

請務必將此說明書交給客戶

## 銀色薄型地板插座 安裝框架(附自動蓋)



型號 DUFN4000-1

- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此說明書，並掌握正確的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管，必要時請閱讀。

### 安全上請注意

請務必遵守

#### ⚠ 警告



- 請勿任意改造商品。  
否則將造成火災及觸電等現象發生。
- 請勿超過負載容量使用。  
否則將導致異常發熱、燒毀或火災。
- 請勿使用油漆稀釋劑等揮發性溶劑擦拭。  
否則將造成火災、觸電及表面變色等現象發生。



禁止

- 請勿使用適合以外的插頭。  
否則將造成火災及觸電等現象發生。
- 清潔時請勿接觸到強酸(鹼)性清潔用溶劑。  
否則將造成外觀變色、生鏽現象發生。



強制執行

- 請勿安裝於濕氣較高的場所。  
否則將造成觸電現象發生。



- 請勿安裝於會影響到步行者之場所、或製品會踢到的場所。  
否則將造成通行者絆倒、製品損壞、觸電等危險狀況發生。
- 請勿接觸到水或洗滌劑。  
否則將造成漏電、觸電等現象發生。



強制執行

- 插頭請定期性進行檢查、灰塵請以柔軟乾布擦淨。  
如果插頭堆積灰塵、接觸到濕氣、將會造成火災、燒損或外蓋無法正常開閉等現象發生。
- 不使用地板插座時請務必將外蓋關閉。  
如果外蓋未關閉恐會造成插座破損等異常現象發生。

#### ⚠ 注意



### 各部名稱及使用方法

- 1.依箭頭方向將外蓋打開。  
(使用WNF15123K示意圖)

- 2.將電源插頭插入插座內。

請注意

請將插頭確實插到底。



### 請求事項

- 地板插座安裝鬆動時、安裝螺絲請再鎖緊。

### 長年所使用的“地板插座”之點檢！

是否有此症狀?	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 即使插入插頭也不通電時。</li> <li>· 有燒焦味道。</li> <li>· 商品異常發燙。</li> <li>· 外蓋無法開啟。</li> <li>· 外蓋無法關閉。</li> <li>· 安裝螺絲即使鎖緊也無法牢固安裝。</li> <li>· 商品浸到水或被大量的水潑到。</li> </ul>
---------	---

若有左述相關問題發生時，為了防止事故發生，請先將主電源關閉後，再與電器工事店連絡後續處理對策。
---