


使用說明書

致施工者

請務必將此說明書交給客戶。

觸控開關(副機)



- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管、必要時請閱讀。

型號	WTYF 5901W	白色	副機	24 V DC
	WTYF 5901H	灰色		
	WTYF 5902W	白色	雙	24 V DC
	WTYF 5902H	灰色	副機	× 2 回路


主機搭配副機可從2處或3處控制照明

- 此副機產品請與觸控開關調光系統之主機組合使用。




拆卸蓋板及觸控面板

① 拆卸蓋板及蓋板本體




② 拆卸觸控面板



請注意 安裝前先確認觸控面板是否符合開關本體的型號。
※觸控面板與本體型號不同的話、開關會無法動作。


觸控面板之安裝方法

如右圖所示，將觸控面板的凸部與開關本體凹部組合後，再將連接端子依照箭頭方向插入連接端子座。



關於動作表示燈及操作音可變更操作音「有」「無」

- 動作表示燈及操作音的動作、依組合使用之主機不同。詳細請參照主機之使用說明書。
- ※請使用 1.2mm 一字螺絲起子或同等的工具進行切換調整鈕。



- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。
- 本器具之動作表示燈依據周圍的亮度、會誤判動作表示燈的亮度。
- 不同開關間之動作表示燈泡的亮度及顏色多少會有所差異、並非異常。

維護

商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。觸控面板表面潮濕的狀態容易造成故障。