Panasonic®

施工說明書

可攜式遙控開關

(3線式)(開/關用,3頻道型) (附延遲熄燈功能)

	WTRF 5641W	
型	WTRF 5641H	4 A 110 V AC
	WTGF 5641HK	
號	WTRF 56412W	
	WTRF 56412H	4 A 220 V AC
	WTGF 56412HK	

- ■施工前請務必詳讀此說明書,以便正確施工。
- ■請務必向客戶說明商品,並交給使用說明書。

安全注意事項

⚠ 警告

- 請勿用於控制照明器具或通風扇以外的負載機器(例如電動機器、空調機器等)。以免導致誤動作、受傷及其他意外事故。
- ●接線時請將心線確實插到底。如果插入不足時,將會導致發熱、燒毀或火災發生。
- ●請勿超過額定負載之容量(4A)使用,以免發熱、燒毀即引起火災。
- ●本器具非防水型商品,如有液體或洗劑侵入,恐有損壞、燒毀等狀況發生。





各部的主要機能



燈)狀態時押下此鈕,沒有任何變 化發生(維持連續點燈)。 強信部 注)請勿重力施壓,以

免導致故障。 - 頻道切換開關

出貨時設定在A

定時設定鈕


燈具在ON的狀態時押設 定鈕,在此時點起至設 定時間後自動OFF。

※燈具在OFF的狀態時,押 下設定鈕(不需押OFF/ON 操作鈕),燈具ON,並於 設定時間後自動OFF。


※定時器動作中在押下定時 設定鈕,從此時點起至新 的設定時間後自動OFF。

電池盒 ※電池規格為CR2025 之鈕釦電池(鋰電池) 出貨時以放入一顆。

遙控器拆卸方法



電池的交換方法



接收器


把手 線燈

※開關為OFF 時表示燈點燈

※延遲機能計 時器動作時 會表示燈點滅


※RISNA系列 表示燈為: 橙燈 GLATIMA系列 表示燈為: 綠燈


(由遙控器操作後) 綠燈會點滅一次



接收器內藏磁 鐵,遙控器可 固定在上面。

※遙控器沒 有磁鐵。






頻道切換開關 ※出貨時設定在A

受光部※接收遙控器傳 過來的信號 /


配合凹凸部份安裝




遙控器之安裝方法


同一個房間內請勿超過3個遙控開關,裝設3個時,不同的開關請設定不同頻道

遙控器



配線圖





負載連接燈數

	5641系列 ^(110 V 規格)	56412系列 (220 V 規格)	
白熾燈	5W~440 W	5W~880 W	
螢光燈	220 W	440 W	
LED燈	220 W	440 W	

- 注) 1.不能用於HID負載(例如:水銀燈),或 內藏感知器、調光器之照明燈具。
 - 2.內藏控制回路或本體附有開關之通風扇 請勿使用。

額定•式樣

	適	用	電	池	鋰電池(CR-2025)市售			
	電	池	壽	命	約2年(2次操作/日)			
遙	頻 道 數				3頻道(A、B、C)			
控器	可(遙哲	遙热				礙物空 10m(正		5 m 5 m 5 m 10 m (水平方向)
接收器	型號			5	641系列	ij	56412系列	
	額定	電流	允、	電壓	4 A	110 V	AC	4 A 220 V AC
	額	定	頻	率	60 Hz			
	消	耗	電	カ	1W以下/110V,0. 9W以下/220V			
	使月	用周	韋	照度	5000 lx以下 (日光直射等強光環境中可能無法正常使用)			
	頻	ij	道	數	3頻道(A、B、C)			

施工注意事項

- 1.請勿安裝在日光直射之處,以免導致無法正常使用。
- 2.接收器的附近有變頻式安定器(電子安定器)之照明器具時,或在強烈光線的環境中,遙控器有時候可能無法正常操作。
- 3. 請勿使負載側短路,內部零件會劣化而導致無法使用。
- 4. 如果利用高阻計測試線間之絕緣時請先卸下本器具。
- ※僅測試電線和大地間的絕緣電阻時,則不必卸下也可進行。